

Overzicht BRModbus (Modbus Slave)

systeem	Modbus		Vaste Modbuslijst	Aansluitingen
	RTU	TCP		
BRC-23	JA	NEE	JA	Poort "RS 232/485"
BRC-45	JA	JA*	JA	Poort "CH1" t/m "CH4" (* via BRConfig instellen)
BRC-46	JA	JA	JA	Poort "PROTOCOL 1" t/m "PROTOCOL 4" voor Modbus-RTU Poort "ETHERNET" voor Modbus-TCP
BRN-15	JA	JA	JA	Poort "MODBUS-2" voor Modbus-RTU Poort "ETHERNET-1" of "ETHERNET-2" voor Modbus-TCP
BNFC	NEE	JA	JA	Poort "ETHERNET-IN" of "ETHERNET-UIT" voor Modbus-TCP

Opmerkingen;

- Modbus ASCII wordt niet ondersteund
- Bij gebruik van Modbus-RTU dienen de communicatieparameters ingesteld te worden conform de Modbus Master
- Bij gebruik van Modbus-RTU dient tevens het own-address (aka slave-address) ingesteld te worden
- Modbus-TCP communiceert in de BRN-15 en BNFC standaard over TCP poort 502
- Modbus-TCP communiceert in de BRC-46 standaard over TCP poort 502, maar kan indien gewenst aangepast worden